

Tacon Szerelési útmutató

1. Jelöljük ki és fúrjuk fel a mechanika rögzítésének helyét.
2. A mechanika alsó felét rögzítsük a falon.
3. Először a kismutatót húzzuk rá mechanika tengelyére, majd a nagymutatót. **Fontos:** a nagymutatót erősen nyomjuk rá a tengelyre, egészen addig, amíg kis kattánást nem hallunk. Helyes pozíció esetén a nagymutató rögzült a tengelyen és nem esik le.
4. Helyezzük be a ceruzaelemet az órába (nem tartozék), majd a mutatókkal együtt a falra, a mechanika már felszerelt alsó felébe.
5. Állítsuk mindkét mutatót függőleges állásba (12.00 óra).
6. A műanyag „pálca” segítségével jelöljük meg ezt a pontot.
7. A nagymutatót egy órával előre tekerve (a mutatókat mindig csak előre tekerjük) a kismutatóra helyezett műanyag „pálca” segítségével tudjuk kijelölni a következő óra helyét.
8. ... és így tovább.
9. Mindkét mutatót a 12.00 órára állítjuk, majd a nagymutató előre forgatásával állíthatjuk be a pontos időt.