

Barcelona
Szerelési útmutató

1. Hajlítsa meg a rudakat.
2. Alakítsa ki a kórt.
3. Szerelje fel a függőleges rudat.
4. Az óra felső tartóelemét rögzítse a falhoz,
5. Szerelje fel rá az összeállított kórt.
6. A központi boxra szerelje fel a mutatókat. Először a kismutatót húzzuk rá mechanika tengelyére, majd a nagymutatót. **Fontos:** a nagymutatót erősen nyomjuk rá a tengelyre, egészen addig, amíg kis kattantást nem hallunk. Helyes pozíció esetén a nagymutató rögzült a tengelyen és nem esik le.
7. Helyezzük be a ceruzaelemet az órába (nem tartozék), majd a mutatókkal együtt a falra, a mechanika már felszerelt alsó felébe.
8. Állítsuk mindkét mutatót függőleges állásba (12.00 óra), majd a nagymutató előre forgatásával állíthatjuk be a pontos időt.