

## Oj Szerelési útmutató

1. Tisztítsa meg a kijelölt falfelületet.
2. Jelölje ki és fúrja fel a mechanika rögzítésének helyét vagy használja az öntapadós ragasztó felületét, a mechanika alsó felének felrögzítésére.
3. Rögzítse a központi doboz másik felét is (ne felejtse el ceruzalemet betenni-nem tartozék), majd tegye fel a mutatókat. Először a kismutatót, utána a nagymutatót nyomja rá a tengelyre.  
**Fontos:** a nagymutatót erősen nyomjuk rá a tengelyre, egészen addig, amíg kis kattánást nem hallunk. Helyes pozíció esetén a nagymutató rögzült a tengelyen és nem esik le.
4. Állítsa mindkét mutatót függőleges állásba (12.00 óra).
5. Az órák megjelöléséhez a csomagban található „papírpálcát” használja.
  - 5.1. Húzza rá a pálcát a tengelyre, a két mutató közé és a kismutató vonalát követve jelölje meg a falon a 12. óra helyét, a pálcá végén lévő lyuk segítségével.
  - 5.2. A következő óra megjelöléséhez fordítsa el a nagymutatót 360°-ban, így a kismutató automatikusan beáll a következő órára, amit a pálcá segítségével, a kismutató vonalát követve meg tud jelölni. Ezzel a módszerrel jelölje ki mind a 12 óra helyét.
6. A 12 pontot az öntapadók segítségével tudja rögzíteni a falon, a kijelölt helyeken.