

New Anda  
Szerelési útmutató

1. Az óra felső tartóelemét rögzítse a falhoz
2. Szerelje fel a függőleges tartórudat és a gyűrűt
3. A központi boxra szerelje fel a mutatókat. Először a kismutatót húzzuk rá mechanika tengelyére, majd a nagymutatót. **Fontos:** a nagymutatót erősen nyomjuk rá a tengelyre, egészen addig, amíg kis kattanást nem hallunk. Helyes pozíció esetén a nagymutató rögzült a tengelyen és nem esik le.
4. Helyezzük be a ceruzaelemet az órába (nem tartozék), majd a mutatókkal együtt a falra, a mechanika már felszerelt alsó felébe.
5. Állítsuk mindkét mutatót függőleges állásba (12.00 óra), majd a nagymutató előre forgatásával állíthatjuk be a pontos időt.